

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 075

Onderwerp:	VRACHTWAGEN MET HIJSTOESTEL	Machinenummer:
Type:	Volvo FMX-500	
Serienummer:	YV2SXT40G1FB727547(01)	
Fabrikant/leverancier:	VOLVO	
Datum fabricatie:		
Datum indienstelling:	1/9/2015	

Gebruik van de inrichting

De vrachtwagen met hijstoestel wordt gebruikt voor het opnemen, verplaatsen en stapelen van lasten. De vrachtwagen met hijstoestel mag alleen gebruikt worden binnen de grenzen die door de fabrikant zijn opgegeven, de lastentabel moet strikt worden opgevolgd. De instellingen van de inrichting en de gebruikte toebehoren zijn deze die door de fabrikant zijn voorgeschreven. De gebruiksinstructies door de fabrikant opgesteld moeten strikt worden opgevolgd. De bediener heeft de gepaste opleiding genoten voor het werken met deze inrichting, een attest kan door de werkgever worden voorgelegd.



Risico's	Voorkomingsmaatregelen
Algemene risico's   Goede praktijk	De algemene en de typische veiligheidsinstructies, van toepassing bij de onderneming en bij de klant, zijn door de bediener van de vrachtwagen met hijstoestel gekend en moeten strikt worden opgevolgd. Alleen een daartoe opgeleid persoon mag deze hijsinrichting besturen. Een bewijs van deze vorming moet door de werkgever kunnen voorgelegd worden. Het is een CE-gemarkeerde inrichting. Er mogen geen wijzigingen aan het toestel worden aangebracht. Een verklaring van gelijkvormigheid IIA is ter beschikking. Het toestel is onderworpen aan de periodiek controle door een externe dienst voor technische controle (EDTC). Een blanco verslag van deze hijsinrichting moet steeds aanwezig zijn bij de inrichting.
aanrijden, verpletteren van personen en materiaal Kantelen, verlies van lading Knelgevaar    	- Niet rijden of draaien met opgeheven lading; - De afgelijnde doorgangen met voldoende breedte te voorzien en te gebruiken. - De vrachtwagen wordt stabiel opgesteld op een vaste ondergrond. - De lading op de vrachtwagen is stevig vastgezet en kan niet verlopen of bewegen. - De werkzone is steeds in goede staat, vlak en vrij van alle belemmeringen. - Het zwaartepunt met gewicht is duidelijk gekend door de bediener, de lastentabel van de hijsinrichting vooraf raadplegen en daarna toepassen. In geval van onmogelijkheid de last niet manipuleren. - Een goede verlichting voor het geheel van de werkzone is noodzakelijk. - Er mogen geen derden in de reikwijdte (de afgebakende zone) van de kraan komen. - De steunen worden uitgezet zoals de fabrikant dit voorschrijft. Ze worden geplaatst op een vaste ondergrond of werkvloer, desnoods platen gebruiken. - De veiligheidsinrichtingen mogen niet gewijzigd of gefraudeerd worden. Alle afschermingen worden op hun plaats gehouden en zijn actief.

Risico's	Voorkomingsmaatregelen
Brand  	Niet roken in of in de nabijheid van de vrachtwagen met hijstoestel. Brandblusser is bij de inrichting en steeds gebruiksklaar. De bestuurder is in kennis voor het gebruik van dit brandblustoestel. Bij het extra opladen van de batterij: de voorgeschreven veiligheidsrichtlijnen opvolgen. Alle gebreken onmiddellijk signaleren aan de verantwoordelijke (olie- en brandstoflekken). Bij ernstige gebreken of in geval van twijfel onmiddellijk de activiteiten staken en de verantwoordelijke contacteren voor advies. 
Slippen klapband	Druk van de banden regelmatig controleren. De staat van de banden regelmatig nazien. Loopvlak van de banden in orde? De banden tijdig vervangen zoals door de constructeur voorgeschreven.
Moeilijkheden gebreken Rijden door onbevoegden	Alle gebreken moeten direct aan de verantwoordelijke worden gemeld. Sleutel afnemen bij het afstijgen/verlaten van de vrachtwagencabine en dit steeds wanneer de inrichting daarna onbeheerd achterblijft. Regelmatig onderhoud en een degelijke controle zoals door de fabrikant is voorgeschreven. Zorg dat de vrachtwagen en hijstoestel steeds in goede en veilige staat is. De voetpedalen voor de bediening van de bewerkingen zijn met gepaste met antislip voorzien.
Aanrijdingen	Alle vastgestelde defecten onmiddellijk signaleren aan de verantwoordelijke. Remmen regelmatig controleren: deze controle uitvoeren voor het in gebruik nemen. Alle lichten nazien en defecten signaleren (regelmatig controle), onmiddellijke herstelling.
Ongewenst dalen van de last Bedieningsmoeilijkheden	Dit kan vermeden worden door tijdig de lekken signaleren: controle op lekken aan de koppelingen, de staat van de leidingen, de zuigerdichtingen, de hijskettingen... Goede werking van de beveiligingsinrichting.
Vermoeide bestuurder	De wettelijk voorziene rusttijden opvolgen. Goede zithouding aannemen, de stoel aanpassen zodat de zithouding aangepast wordt.
Elektrisering Elektrocucie Energievoorzieningen 	Voldoende afstand houden tot de elektrische luchtleidingen. Opname van de aanwezig elektrische kabels en leidingen: kennis van het elektrisch gevaar. Dit is ook geldig voor ander energiebronnen als: stoom, water, hydraulica...
Hydraulische storingen	- Regelmatig nazicht van de koppelingen en leidingen van het hydraulisch circuit. - Lekken en defecten direct melden: herstellingen direct uit te voeren. - Geen overdruk (veiligheidsventielen) buiten werking stellen of frauderen.
Vallende voorwerpen  Knellen van vingers 	- De last steeds volgens de regels van het vakmanschap opnemen. - Niet schuin trekken met de haak en/of toebehoren: steeds verticaal werken. - Stabiel stapelen van de lasten. - De lengen en toebehoren zijn periodiek gekeurd, de verslagen melden geen inbreuken. 

Risico's	Voorkomingsmaatregelen
Storingen bij aansluiten/afkoppelen batterij  	Uit te voeren <u>handelingen bij het aansluiten</u>: - Verwijder de contactsleutel en trek de remmen op; - Ontkoppel en verwijder de batterij volgens de procedure voorgeschreven door de constructeur. Plaats deze batterij op de daartoe voorzien plaats; - Controleer het waterpeil (zonodig bijvullen) zorg dat de verluchttingsopeningen in de stoppen steeds open zijn; - Controleer of de gelijkrichter af staat, verifieer de leidingen: isolatie in orde? - Koppel de batterij aan de gelijkrichter. - Zet de gelijkrichter op en zie het goed functioneren van de gelijkrichter na. Uit te voeren <u>handelingen bij het afkoppelen</u>. Is de contactsleutel verwijderd? - Zie na of de gelijkrichter afgeslagen is. Indien er overdreven gasvorming is dan onmiddellijk de verantwoordelijke informeren; - Schakel de gelijkrichter eerst uit en koppel de gelijkrichter af van de batterijen; - Hang de draden op de daartoe voorzien plaats; - De batterij is klaar als krachtbron voor het voertuig.
Onderhoud Herstellingen  	De herstellings- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door een daartoe bevoegd en opgeleid persoon worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden uitvoeren volgens de voorschriften van de leverancier. De inbeslagname procedure moet strikt worden nageleefd.
Specifieke risico's	Bijkomende preventiemaatregelen:
Actie(s) bij noodgevallen 	Bij verwonding of letsel: laat u verzorgen door de EHBO-helper. Bij ernstig letsel, brand of calamiteit: volg de interne noodprocedure.
Persoonlijke beschermingsmiddelen	Na risicoanalyse moet worden overwogen om de volgende PBM's te dragen: veiligheidshandschoenen, aangepaste werkkledij, veiligheidsbril of gelaatsscherm, helm, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming, adembescherming.
 	     

Visum preventieadviseur

Visum preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

Datum: . . / . . /

Datum: . . / . . /